



Manual de Instalaci n:

Perfil STEP para pisos Vin licos, LVT y SPC

Instalaci n

Este perfil se instala en conjunto con el piso vin lico.

-   Compruebe que el espesor del piso vin lico sea de 5 u 8 mm.
-   Mida la longitud del escal n, presente el perfil con ala punzonada sobre la pedada.
-   Corte el perfil a la medida lentamente con m quina radial o sierra de mano.
-   Corte la placa seg n a la medida del escal n y elimine las rebarbas/espigas del sistema click.

Se puede instalar de dos maneras:

- a **Fijaci n con adhesivo:** Aplique adhesivo sobre el lado interior y en las aletas visibles del perfil que estar n en contacto con el pelda o, coloque y presione. Limpie inmediatamente con un pa o o esponja h meda para retirar el exceso de pegamento.
- b **Fijaci n con tornillos:** Perfore el perfil en la aleta que se apoya sobre la pedada y f jelo a la superficie con tornillos de cabeza fresada de 3,5 mm de di metro y tarugos. Una vez colocado, aplique adhesivo vin lico con llana dentada o con esp tula sobre la superficie y coloque la placa de piso vin lico asegurando quede al mismo nivel del canto del perfil. Repita el procedimiento en la alzada del escal n. Limpie inmediatamente con un pa o o esponja h meda para retirar el exceso de pegamento.

