



AB K pfer
Innovando en cada paso

ATRIM 
REALZA TUS AMBIENTES

Manual de Instalaci n: Cubrejunta Acero Inoxidable

Instalaci n

-   Para la colocaci n del perfil la superficie debe estar libre de polvo y suciedad.
-   Rellene el perfil con adhesivo y presione sobre el revestimiento de piso.
-   Elimine los restos de adhesivo con un limpiador neutro.

