



Manual de Instalaci n: Listello Cuadrado Aluminio

Instalaci n

Este perfil se utiliza en revestimientos cer micos de 9 mm o de mayor espesor. Si se trata de revestimientos de inferior espesor, el perfil sobresaldr  de la superficie.

-   Presenta el perfil, mide y corta con una sierra de mano.
-   Coloca abundante pegamento en la parte posterior del perfil y en la cer mica.
-   Presenta el perfil sobre el pegamento y presiona para lograr la fijaci n a la pared/ muro.
-   Coloca la siguiente fila de revestimientos dejando una junta de 2 mm para rellenar con pastina o fragua.
-   Limpia con un pa o h medo el excedente de pegamento inmediatamente despu s de colocar el perfil para retirar el exceso de adhesivo.

