



Manual de Instalaci n: Varilla L Pisos

Instalaci n

- 1 Presenta el perfil, mide y corta con una sierra de mano.
- 2 Emplea abundante pegamento sobre el revoque o carpeta a revestir.
- 3 Coloca el perfil y aseg rate que el pegamento sobresalga del punzonado.
- 4 Instala el revestimiento y presiona para garantizar buena adhesi n.
- 5 Empastina las uniones y al finalizar limpia inmediatamente con un pa o o esponja h meda para retirar el exceso de adhesivo.

