



Manual de Instalaci n:

Varilla en L Paredes

Instalaci n

- 1 Presenta y corta el perfil en la longitud deseada, teniendo en cuenta el espacio que ocupar  el esquinero.
- 2 Aplica adhesivo con llana dentada sobre uno de los muros. El muro contiguo deber  tener los revestimientos colocados.
- 3 Presenta el perfil sobre la esquina, alineando el ala de enganche perforada en forma de A y presiona hasta que el adhesivo sobresalga de las perforaciones.
- 4 Coloca el esquinero.
- 5 Procede la instalaci n del otro perfil en la pared/muro contigua.
- 6 Presiona firmemente ambos perfiles sobre el adhesivo en el punto de uni n de los revestimientos, cubriendo el canto.
- 7 Limpia la varilla con un pa o h medo para evitar que seque el pegamento sobre ellos.

