



AB K pfer

Innovando en cada paso

ATRIM 
REALZA TUS AMBIENTES

Manual de Instalaci n:

Perfil GAP para pisos Vin licos, LVT y SPC

Instalaci n

Este perfil se instala en conjunto con el piso vin lico.

-   Para utilizar este perfil correctamente, el desnivel entre los pisos vin licos y otros revestimientos deber  ser de hasta 5 u 8 mm de espesor.
-   Presente el perfil y mida, corte lentamente con sierra el ctrica o manual y elimine espigas del sistema click.

Se puede instalar de dos maneras:

- a **Fijaci n con adhesivo:** Una vez determinada la posici n del perfil aplique adhesivo en la parte posterior y presione para fijar al revestimiento. Con el limpiador indicado, elimine los restos de adhesivo.
- b **Fijaci n con tornillos:** Perfore el perfil con una distancia m xima entre orificios de 50 cm. Considere que los tornillos no sobresalgan de la superficie.

