



AB K pfer
Innovando en cada paso

ATRIM 
REALZA TUS AMBIENTES

Manual de Instalaci n:

Reducidor de Tabique Esmerilado Acero Inox.

Instalaci n

El desnivel puede atornillarse o pegarse:

- ✔ **Atornillado:** Perfora el perfil y f jalo con un tornillo al revestimiento.
- ✔ **Pegado:** Rellena el perfil con adhesivo y f jalo al revestimiento haciendo presi n hacia abajo.

