



Manual de Instalaci n: Guardacanto Bullnose

Instalaci n

-   Presenta y corta el perfil en la longitud deseada, teniendo en cuenta el espacio que ocupar  el esquinero.
-   Aplica adhesivo con llana dentada sobre uno de los muros. El muro contiguo deber  tener los revestimientos colocados.
-   Presenta el perfil sobre la esquina, alineando el ala de enganche perforada en forma de A y presiona hasta que el adhesivo sobresalga de las perforaciones.
-   Coloca el esquinero.
-   Procede la instalaci n del otro perfil en la pared/muro contigua.
-   Presiona firmemente ambos perfiles sobre el adhesivo en el punto de uni n de los revestimientos, cubriendo el canto.
-   Limpia la varilla con un pa o h medo para evitar que seque el pegamento sobre ellos.

