



## Manual de Instalaci n:

### Perfil RAMP para pisos Vin licos, LVT y SPC

#### Instalaci n

En el  rea a instalar y para asegurar el encastre correcto entre las placas de pisos vin licos, se recomienda colocar primero el perfil.

-   Los pisos vin licos deber n tener 5 u 8 mm de espesor.
-   Mida la longitud a cubrir, corte lentamente con sierra el ctrica o manual y elimine las espigas del sistema click.

Se puede instalar de dos maneras:

- a **Fijaci n con adhesivo:** Aplique adhesivo en la parte inferior del perfil y presione. Luego coloque adhesivo con llana dentada sobre el piso y tambi n en la ranura del perfil. Encastre la placa de piso vin lico adentro. Contin e con la instalaci n. Con el limpiador indicado, elimine los restos de adhesivo.
- b **Fijaci n con tornillos:** Perfore la pata de enganche del perfil y f jelo a la superficie con tornillos de cabeza fresada de 3,5 mm de di metro y tarugos correspondientes. Una vez colocado, aplique adhesivo vin lico con llana dentada sobre el piso y encastre la placa de piso vin lico adentro. Contin e con la instalaci n. Con el limpiador indicado, elimine los restos de adhesivo.

