

CUIDADO Y MANTENCIÓN PARA PISOS FOTOLAMINADOS

Limpieza y conservación diaria

En general se recomienda limpiar el piso en seco, empleando para esto un escobillón suave o paño limpio y seco. La limpieza en húmedo puede ser realizada según sea necesario.

Limpieza en húmedo

Recomendamos el LIMPIADOR PARA PISOS FOTOLAMINADOS CLEANER marca BONA. Especialmente creado para limpiar pisos fotolaminados. Limpia la superficie sin dañarla. Elimina el polvo normal depositado durante el uso y también elimina manchas habituales caseras como por ejemplo barro o manchas de alimentos o bebidas. No produce espuma y no deja residuos. El producto tiene etiqueta verde y viene en varias presentaciones: formato con rociador y en formato de recarga. Estos productos se venden en nuestro showroom. La frecuencia de uso dependerá del tráfico de cada zona que lleve piso fotolaminado.

Modo de empleo:

- 1 Aspirar, barrer o pasar mopa seca primero en la superficie.
- 2 Rociar directamente el producto al piso.
- 3 Pasar una mopa limpia de color azul húmeda sobre la superficie rociada. Limpiar haciendo movimientos en el sentido de las tablas. Ir repitiendo el proceso enjuagando la mopa. No dejar acumulaciones de agua. Este paño debe ser exclusivamente para limpieza del piso y no utilizarlo para otros productos de limpieza.

Como recomendación, es muy importante recordar que las limpiezas en húmedo realizadas en pisos fotolaminados, tienen que ser con la menor cantidad de agua posible evitando con ello que el piso este expuesto a demasiada humedad.

Limpieza con abrillantador

Recomendamos el ABRILLANTADOR PARA PISOS FOTOLAMINADOS POLISH, marca BONA. Especialmente creado para dar brillo a pisos fotolaminados. Es un producto, no tóxico y entregas un brillo duradero de uretano. Estos productos se venden en nuestros showroom, tienen etiqueta verde. La frecuencia de uso que recomendamos es entre 4 a 5 meses.

Modo de empleo:

- 1 Aspirar, barrer o pasar mopa seca primero en la superficie.
- 2 Usar LIMPIADOR CLEANER BONA antes sobre la superficie que quiera aplicar abrillantador.
- 3 Espere a que el piso seque.
- 4 Agite el envase de ABRILLANTADOR POLISH.
- 5 Humedecer la mopa de color azul con agua y vierta el ABRILLANTADOR POLISH directo al piso fotolaminado que va a tratar. Trabaje en zonas relativamente pequeñas que le permitan mantener la mopa azul húmeda.
- 6 Usar el producto haciendo movimientos en el sentido de las tablas.
- 7 Deje secar por lo menos 2 horas



antes de poner muebles o caminar sobre la superficie tratada.

Topes para muebles

Para evitar rayas, abolladuras o daño y conservar así el valor y apariencia de su piso fotolaminado, recomendamos utilizar topes de fieltro. Estos se deben poner debajo de sillas y mesas y todo lo que tenga contacto directo sobre el piso fotolaminado. Como base para sillas con ruedas, recomendamos planchas de policarbonato. En zonas de más tráfico se recomienda alfombras pequeñas y un felpudo en la entrada o hall de su casa.

