



Cuidado y mantenci n

Guardacanto Bullnose

Modo de limpieza

- Limpiar los perfiles de aluminio con un pa o suave peri dicamente.
- La superficie debe protegerse de objetos que puedan rayarla.
- En caso de usar limpiador neutro, debe diluirse con agua fr a y luego secar para retirar el efecto de humedad. En caso que la humedad persista, l mpialo con una soluci n al 5% de detergente o jab n neutro en agua clara, y frota con un pa o que no contenga part culas para evitar que se raye.

No recomendado el uso de:

- ✓ Lana de acero.
- ✓ Productos abrasivos, o decapantes como  cidos fuertes (clorh drico y percl rico).
- ✓ Bases fuertes (soda c ustica o amoniac) .
- ✓ Soluciones carbonatadas.
- ✓  cido c trico.
- ✓ Ceras, vaselina, lanolina o similar.
- ✓ Disolventes con haloalcanos (hidrofluoro teres o disolventes clorados).
- ✓ Acelerantes del fraguado que contengan cloruros.